

## Lagning och tätning av tak.

Produkter som används:  
HB S-200 + Geotextil

### STEG 1



Innan applicering måste ytan vara torr, ren och fettfri. Avlägsna all mossa, löv och smuts.

### STEG 2



Skarvar, hörn och genomföringar är kritiska och behöver förbehandling.

### STEG 3



Applicera ett lager HB S-200 på dessa ytor och lägg en geotextil i vått, applicera sedan ett andra lager HB S-200 på geotextilen.

### STEG 4



När alla högriskytor har behandlats appliceras två lager HB S-200 på hela taket.

### STEG 5



Efter härdning bildar den ett flexibelt membran. Ytan är beröringstorr inom 3 timmar och fullt härdad på 24-72 timmar beroende på tjocklek.

### STEG 6



Efteråt kan man välja att belägga taket med en färgad produkt (finns i alla RAL-färger) te.x. vit, som reflekterar bort värme.

**Liquid Rubber: ett val för proffs!**

[www.liquidrubber.se](http://www.liquidrubber.se)