

Lagning av galvaniserade rännor.

Produkter:
HB S-200 + Geotextil

STEG 1



Innan applicering måste ytan vara torr, ren och fettfri. Avlägsna all mossa, löv och annan smuts.

STEG 2



Applicera ett första lager av HB S-200 och placera sedan ett lager geotextil i vått.

STEG 3



Montera geotextilen så att ingen luft finns kvar bakom det och avsluta med ett andra lager av HB S-200. Konstruktionen blir beröringstorr efter 3 timmar.

STEG 4



Repetera denna process på alla skarvar och svaga delar av rännan.

STEG 5



Efter alla skarvar, sprickor och läckande delar är täckta med två lager av HB S-200 och geotextil täcks hela rännan med HB S-200.

STEG 6



Efter härdning bildas ett homogent och flexibelt membran utan skarvar.

Liquid Rubber: ett val för proffs!

www.liquidrubber.se