

Lagning och tätning av genomföringar i tak

Produkter som används:
HB S-200 + Geotextil

STEG 1



Rengör objektet samt en yta på 100mm runtom. Avlägsna all lös smuts och fett.

STEG 2



Stryk på ett lager HB S-200 på ytan som ska tätas, applicera sedan en geotextil i vått med en överlapp om minst 50mm.

STEG 3



Stryk direkt på ett andra lager HB S-200 och låt torka. Ytan är beröringstorr inom tre timmar.

STEG 4



Produkten är fullt härdad på 24-48 timmar beroende på temperatur. Därefter kan hela taket tätas med ett lager HB S-200.

STEG 5



För större projekt (>100m²) väljer man oftast att använda ett vattenbaserat tvåkomponentssystem för ett snabbare montage.

STEG 6



Efteråt kan man välja att belägga taket med en färgad produkt (finns i alla RAL-färger) te.x. vit, som reflekterar bort värme.

Liquid Rubber: ett val för proffs!

www.liquidrubber.se