

Takbeläggning med tvåkomponentssystem

Produkter som används:
Primer (vid behov) + HB S-200 + Geotextil + SealRoof B-200

STEG 1



Börja med en ren yta. Avlägsna lös smuts, olja och fett.

STEG 2



Laga sprickor, genomföringar och skarvar om det behövs med HB S-200 och geotextil. Applicera ett lager HB S-200 på ytan, lägg på geotextil så att inga luftfickor uppkommer och applicera ett andra lager HB S-200.

STEG 3



För optimal vidhäftning kan man använda primer. Detta är valfritt och det är upp till montören att bedöma om primer behövs.

STEG 4



Hela taket behandlas med B-200 som appliceras med ett tvåkomponentssystem.

STEG 5



Under härdningen bildas vattendroppar på ytan, detta är en del av härdningsprocessen och gör att produkten snabbt fäster på underlaget.

STEG 6



Efteråt kan man välja att belägga taket med en färgad produkt (finns i alla RAL-färger) te.x. vit, som reflekterar bort värme.

Liquid Rubber: ett val för proffs!

www.liquidrubber.se